



Beginn Garantie: 06.04.2022

**GARANTIEBEDINGUNGEN**

	DAUER	BIS ZUM
Fahrzeuggarantie:	3 Jahre 100000 Km	05.04.2025
Garantie für elektrische Antriebsgruppe:	3 Jahre 100000 Km	05.04.2025
Garantie Antriebsbatterie:	8 Jahre 120000 Km (unbegrenzte Laufleistung für die ersten 2 Jahre)	05.04.2030
Lackgarantie:	2 Jahre unbegrenzter Laufleistung	05.04.2024
Garantie gegen Korrosion:	6 Jahre unbegrenzter Laufleistung	05.04.2028
Pannenhilfe:	3 Jahre 100000 Km	05.04.2025

**KAUFBATTERIE (EIGENTUM DES HALTERS)**

DACIA ASSISTANCE

Tel.: 0 18 06 03 22 42 / +49 22 32 73 74 00

Damit Ihr Fahrzeug schnellstmöglich repariert werden kann, sollten die folgenden Informationen zur Verfügung stehen: Präziser Ort der Störung, Fahrzeugidentifikationsnummer, Kennzeichen, Motortyp, Telefonnummer, damit man Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann.

**WARTUNGSPROGRAMM FÜR IHR FAHRZEUG**

**MASSNAHMEN, DIE DURCHZUFÜHREN SIND, JE NACHDEM, WELCHE GRENZE ZUERST ERREICHT IST:**

Dieses Wartungsprogramm sowie die Intervalle und Richtlinien für Produkte und Verbrauchsmittel sind während der Garantiedauer einzuhalten und gelten in dem Land, in dem Ihr Fahrzeug verkauft wurde. Außerhalb des Ursprungslands muss ein Vertreter der Marke kontaktiert werden.

	"Von"		dann		"Alle"	
	Km	Jahr(e)	Km	Jahr(e)	Km	Jahr(e)
Z.E. Leistung A	30000	1	60000	2		
Z.E. Leistung B	-	-	60000	2		
Austausch des Reinluftfilters Fahrgastraum	-	1	30000	2		
Austausch der Bremsflüssigkeit	-	-	120000	4		
Kontrolle und Entstauben der Trommelbremsbeläge	-	-	120000	-		
Austausch der Kühflüssigkeit	-	-	150000	5		
12-V-Batterie austauschen	-	-	-	4		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		

**FOLGENDE MASSNAHMEN MÜSSEN WÄHREND DER WARTUNG DURCHFÜHRT WERDEN:**

	(A)	(B)		(A)	(B)
Außenbeleuchtung und -signale überprüfen	•	•	Vorhandensein der Ventilkappen für die Radventile kontrollieren	•	•
Zustand und Dichtigkeit der Manschetten/Silentblöcke/Kugelgelenke überprüfen	•	•	Kontrolle des Verschleißes von Bremsscheiben und -belägen	•	•
Zustand und Dichtigkeit der Stoßdämpfer überprüfen	•	•	Zustandskontrolle der Frontscheibe und Außenspiegel	•	•
Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Bremssystems überprüfen	•	•	Kontrolle der Scheibenwischerblätter und der Füllstände der Scheibenwaschanlage	•	•
Den Isolierungsstörungsdetektor prüfen	•	•	Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und den Motorraum überprüfen	•	•
Innenbeleuchtung überprüfen	•	•	Die 12-V-Batterie mit dem Prüfwerkzeug kontrollieren	•	•
Antikorrosionskontrolle	•	•	Kontrolle der Steuergeräte mit dem Diagnosewerkzeug	•	•
Das Panoramadachsystem reinigen (falls vorhanden)	•	•	Funktionskontrolle der Warnleuchten an der Instrumententafel	•	•
Haubenschließmechanismus prüfen und schmieren	•	•	Reinitialisierung der Wartungs-/Ölwechselanzeige	•	•
Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kühflüssigkeitssystems	•	•	Dokumentation und Positionierung des Wartungsaufklebers	•	•
Zustand und Druck der Reifen und Sicherheit der Räder prüfen	•	•			

Achtung: Der Hersteller empfiehlt die Anpassung der Austauschintervalle für bestimmte Teile oder Flüssigkeiten, die besonderen Einsatzbedingungen unterliegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Blatt

**FLÜSSIGKEITEN: Bitte den Empfehlungen des Herstellers sorgfältig Folge leisten.**

**BREMSFLÜSSIGKEIT**

Art	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Art	

**KÜHLFLÜSSIGKEIT**

Art	GLACEOL RX type D
-----	-------------------